

Okno vodomjera

Okno vodomjera preporučamo postavljati na mjestu gdje nema podzemnih voda. Za pokrivanje okna preporučamo prohodnu rebrastu pokrovnu ploču koja se može i naknadno ugraditi. Međutim, s odgovarajućom izvedbom i teretnom pokrovnom pločom, može se ugraditi i u površinu s maksimalno 250 kN opterećenja. Prije gradnje potrebno je iskopati prikladnu radnu jamu. Okno se polaže na ravnu zbijenu podlogu sa slojem za filtraciju. Na bočnoj stijenci okna potrebno je na, prema projektu određenim mjestima, izostaviti prolazne otvore sa zaštitnim cijevima za prolaz vodovodnih cijevi. Vodomjerno okno može se naružiti i u izvedbi s ljestvama.

Za sigurno pokrivanje vodomjernog okna služi rebrasta prohodna pokrovna ploča izvedena unutar otvora i prižvršena za beton koja uključuje mogućnost zaključavanja.

Imate dodatna pitanja? Naši stručnjaci rado će vam pomoći u otklanjanju nejasnoća !

[Za pomoć stručnjaka kliknite ovdje!](#)